

THE-URBAN



THE URBAN #BRLN

MANUAL DE UTILIZARE

TROTINETA ELECTRICA THE-URBAN #BRLN

CUPRINS

Componente
Introducere
Date tehnice
Inainte de prima utilizare
Primii pasi
Deplierea trotinetei
Deplierea ghidonului
Deplierea tijei principale de directie
Pregatirea
Franele
Curatare, mentenanta si service
Declaratie de conformitate
Intrebari frecvente

COMPONENTELE TROTINETEI

URBAN #BRLN

1. Manerele ghidonului
2. Tija telescopica cu reglaj rapid
3. Tija principala directie
4. Mecanismul de pliere a trotinetei
5. Maneta de siguranta
6. Mufa de incarcare baterie
7. Franele
8. Stop pe spate
9. Placa si componenta de baterie
10. Cricul

Ghidonul

Manete de franare
Mecanism de pliere al ghidonului
Accelerare

Acceleratia

Butonul de pornire/oprire
Butonul de Pornire/Oprire Lumini
Incarcarea bateriei
Componente
Trepte de viteza

INTRODUCERE

Bine ai venit in clubul pasionatilor care se dau cu trotineta THE URBAN.

Suntem convinsi ca te vei distra cu noua trotineta electrica!

Aceste instructiuni ofera o descriere pe scurt a functiilor, a procedurilor de intretinere si a modului de operare al noului tau vehicul. Te rugam sa citesti cu atentie informatiile din acest manual astfel incat trotineta ta sa beneficieze de o durata lunga de viata si tu sa ai parte de plimbari in siguranta. Asigura-te ca intervalele de incarcare recomandate sunt respectate prevenind astfel distrugerea bateriei, prelungind totodata durata de functionare a trotinetei tale.

Pe site-ul nostru www.the-urban.com gasiti o lista cu service-urile autorizate si cu dealerii din zona ta.

THE-URBAN SERVICE HOTLINE

Telefon +49 (0) 180 567 567 5*

E-Mail info@the-urban.com

Internet www.the-urban.com

INFORMATII GENERALE

• Trotineta nu a primit inca aprobarea pentru a putea fi folosita pe drumurile publice si din acest motiv ea poate fi utilizata doar pe proprietati private. In cazul in care vrei sa folosesti trotineta inafara Germaniei, trebuie mai intai sa te informezi daca trotineta ta THE URBAN #BRLN poate fi utilizata in respectiva tara.

- Trotineta este conceputa pentru a transporta doar o singura persoana.
- Orice modificari aduse pentru cresterea performantei sau a vitezei sau orice alte modificari ale caracteristicilor generale ale trotinetei, precum si deschiderea compartimentului pentru acumulator, vor anula garantia oferita.
- Numarul de identificare al sasiului poate fi regasit pe partea inferioara a compartimentului pentru acumulator. Te rugam sa notezi acest numar pe penultima pagina a manualului de utilizare, avandu-l astfel la indemana in caz de nevoie, de exemplu la service.

- Ca parte a asigurării calitatii, fiecare trotinetă electrică THE URBAN #BRLN trece prin mai multe testări și cicluri de încărcare. Trebuie totuși să se asigure ca toate componentele funcționează cum trebuie înainte de prima utilizare. După primii 50 de kilometri parcurși, verifica trotinetă la dealer-ul tău sau la un service/service specializat reparatii biciclete în ceea ce privește frânele, strângerea tuturor suruburilor, stabilitatea ghidonului, ușurința și etanșeitatea mecanismului de pliere al trotinetei și al ghidonului. Îți recomandăm câte o verificare a acestor componente după fiecare 500 km parcurși.
- Bateria nu este livrată încărcată la maxim, dar trotinetă ta poate fi folosită imediat după deschiderea cutiei, fără a fi nevoie de o încărcare în prealabil. În cazul în care aceasta nu porneste imediat, te rugăm să o pui la încărcat.

SIGURANTA

- Pe cât posibil evitați folosirea trotinetei pe suprafețe ude sau pe timp de ploaie. Pe de-o parte suprafețele alunecoase de drum sporesc riscul de accident (distanțe de frânare mai lungi, alunecarea în curbe) și pe de altă parte stropirea cu apă poate deteriora sistemul de frânare și sistemul de acționare electrică.
- Nu folosiți trotinetă THE URBAN #BRLN pentru a executa sărituri sau salturi, deoarece acestea vor exercita o presiune mare pe șasiu și acesta se poate deteriora.
- * Folosiți trotinetă THE URBAN #BRLN pe suprafețe plane și line. Trotinetă nu este creată pentru a circula pe drumuri neasfaltate sau pe pante foarte înclinate.
- Nu lăsați niciodată trotinetă la încărcat nesupravegheat, poziționați trotinetă pe o suprafață ignifugă și neconductive.
- Asigurați-vă ca cauciucurile sunt ușor dezumflate atunci când circulați pe piatră cubică. Evitați caderea/trantirea trotinetei pentru a proteja bateria.

TROTINETA TREBUIE INSPECTATA SI VERIFICATA INAINTE DE FIECARE UTILIZARE PE SOSEA.

INSPECTIA/VERIFICAREA INCLUDE:

- Funcționarea corespunzătoare a franelor
- Mecanismul de pliere al trotinetei și al ghidonului
- Condiții generale de funcționare în siguranță
- Funcționarea corespunzătoare a luminilor (far / stop)

Scopul pentru care au fost create trotinetele THE URBAN #BRLN și #HMBRG este acela de a transporta o singură persoană pe proprietate privată și pe suprafețe de drum uscate.

În cazul în care trebuie neapărat să folosiți trotinetă în condiții meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare, polei) fiți extrem de precauți și reduceți viteza. Trotinetele THE URBAN #BRLN și #HMBRG nu au fost proiectate pentru a fi folosite în condiții umede de drum, deoarece drumurile alunecoase măresc distanța necesară pentru frânare.

În urma mentenanței, umezeala poate cauza întârzierea răspunsului sistemului de frânare. Din acest motiv, după curățarea trotinetei ar fi indicat să uscați frânele, undeva departe de trafic, apăsându-le foarte des până ajung să frâneze corespunzător.

În cazul în care trotinetă ta nu atinge viteză maximă sau o distanță propusă cu bateria încărcată la maxim, atunci acest lucru poate fi din cauza utilizării defectuase a trotinetei, din cauza presiunii scăzute din cauciucuri sau din cauza unei probleme la baterie.

Temperaturile extreme, pantele prea înclinate, încărcăturile prea mari, vârsta avansată a bateriei și depozitarea trotinetei pe perioade mai lungi fără să fi fost încărcată, toate pot avea un efect major în ceea ce privește performanța acumulatorului.

Te rugăm să reții că pentru o durată de viață mai lungă a bateriei este indicat să folosiți trotinetă constant și să încarci la maxim bateria cel puțin o dată la 60 de zile.

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Te rugăm să reții că trotinetă THE URBAN #BRLN nu este încă aprobată pentru a rula pe drumurile publice.

Pentru siguranța ta, poarta întotdeauna o casca de protecție și îmbracaminte adecvată. Poarta îmbracaminte de culoare deschisă astfel încât ceilalți participanți la trafic să te poată observa mai bine și mai repede. Trotinetă ta este livrată de la furnizor gata de folosit. Trotinetă este livrată cu bateria încărcată parțial și poate fi folosită imediat după scoaterea din cutie.

Înainte de o primă utilizare și înainte de fiecare tură, te rugăm să parcurgi următorii pași:

- Verifica dacă mecanismul de pliere al trotinetei și al ghidonului este blocat ferm.
- Verifica dacă cricul este ridicat
- La viteză cea mai mică, verifica dacă frânele funcționează corect
- Verifica dacă stopul de pe spate funcționează, apăsând scurt butonul de lumină aflat pe ghidon
- Montează farul care se regăsește separat în cutia trotinetei

Verifica dacă funcționează frânele

- Maneta de frână care acționează roata din spate se află în stânga ghidonului și cea din partea dreaptă acționează roata din față
- Apăsând oricare dintre cele două manete de frână se întrerupe puterea rotii din spate și deactivează accelerația. De aceea motorul nu răspunde la accelerare atunci când frâna stângă este apăsată.

Atenționari privind bateria și încărcătorul

BATERIA

- Trotinetă electrică THE URBAN #BRLN este livrată de regulă cu bateria parțial încărcată. Poți să folosești trotinetă imediat după ce ai scos-o din cutie, dar trebuie să știi că autonomia va fi mai mică.
- La început încarcă bateria trotinetei THE URBAN #BRLN pentru aproximativ 6 ore.
- Încărcarea regulată îți va proteja bateria. Perioadele mai lungi fără încărcare pot deteriora bateria, de multe ori iremediabil.
- Nu depozita niciodată trotinetă THE URBAN #BRLN cu bateria descărcată. Depozitarea cu bateria goală poate duce la o descărcare severă. Odată descărcată de tot bateria se va deteriora iremediabil și nu va fi acoperită de garanție.
- Atunci când trotinetă nu este folosită, bateria se descarcă câte puțin în fiecare zi. Iarna temperaturile scăzute pot influența descărcarea mai rapidă a bateriei.
- În cazul în care trotinetă este lăsată la încărcat mai mult de 24 de ore, atât încărcătorul cât și bateria se vor deteriora.
- Folosește doar bateria integrată cu care a fost furnizată trotinetă sau componente originale. Folosește doar încărcătorul de la furnizor pentru a încărca bateria.
- Atunci când încarci bateria asigură-te că:
- încărcătorul este conectat corespunzător la mufa de încărcare.
- spațiul în care se află trotinetă este bine aerisit/ ventilat
- Trotinetă se află într-un loc uscat

- Nu încercați să reparați în vreun fel bateria sau încărcătorul. O manipulare necorespunzătoare a bateriei poate cauza rani care îți pot pune viața în pericol
 - Evita întotdeauna să ajunga surse de apă la încărcător sau la cablul de alimentare al acestuia. Poate avea loc un scurt circuit. Nu atinge niciodată încărcătorul, cablul de alimentare sau stecherul cu mâinile ude.
 - Verifica în mod regulat cablul și încărcătorul. Înlocuiește-le dacă sunt deteriorate evitând astfel posibile accidente sau distrugerii de proprietate.
 - Evita distrugerea sau strivirea cablului prin obiecte ascuțite sau în urma unei surse de căldură.
 - Nu folosi încărcătorul dacă există deteriorări vizibile ale cablului sau ale încărcătorului.
 - Scoate stecherul afara când apare vreo problemă în timpul funcționării, după utilizare sau înainte de încărcare
- Scoate întotdeauna mai întâi stecherul și apoi cablul!

Informații privind aruncarea bateriilor uzate

Deja contribui major la protejarea mediului înconjurător doar pentru că ai ales să conduci o trotinetă electrică THE URBAN #BRLN.

Câteva informații privind aruncarea bateriilor:

Arunca trotineta THE URBAN #BRLN și toate componentele acesteia (inclusiv bateriile) prin intermediul unei firme specializate de colectare a deșeurilor sau la un punct de colectare a deșeurilor din localitatea de reședință.

Respecta reglementările în vigoare! În cazul în care ai întrebări sau nelămuriri privind modalitățile ecologice de aruncare, adresează-te punctului de colectare a deșeurilor din localitatea de reședință.

! Bateriile și echipamentele electrice nu vor fi aruncate împreună cu deșeurile menajere.

PRIMII PASI

1. Încărcarea bateriei

Din motive de siguranță trotineta se livrează cu bateria ușor încărcată. De aceea ar fi indicat să pui trotineta la încărcat după ce va este livrată. Pentru a o încărca, deschideți capacul de protecție a mufei de încărcare. Aceasta este localizată pe partea stângă a trotinetei, sub placă. Mai întâi bagați cablul de încărcare în mufa trotinetei. Evitați caderea trotinetei peste stecher.

Display LED de încărcare

Când LED-ul se aprinde în roșu înseamnă că încărcătorul primește curent și că acesta încarcă. LED-ul se face verde când procesul de încărcare s-a încheiat. Scoate stecherul din priză, apoi scoate cablul de încărcare din mufa trotinetei. Poti verifica nivelul de încărcare al bateriei pe display-ul de pe maneta de accelerație.

BATERIA

În cazul unei utilizări normale, bateria nu ar trebui să piardă mai mult de 20% din capacitate în primele 300 de cicluri de încărcare (aproximativ în primul an de folosire). După 600 de cicluri de încărcare (în al doilea an), bateria nu ar trebui să piardă mai mult de 40% din capacitate. Încărcarea neregulată sau fluctuațiile de temperatură pot afecta serios durata de viață a bateriei. Atât performanța cât și durata de viață sunt reduse în cazul temperaturilor scăzute. Încărcați complet bateria cel puțin o dată la două luni, chiar și atunci când nu folosiți trotineta THE URBAN #BRLN.

Folosește doar încărcătorul furnizat pentru încărcarea bateriei. Utilizarea unui altui încărcător poate face ca bateria să explodeze.

1. Deplierea trotinetei

Așază trotineta THE URBAN #BRLN pe podea astfel încât să stea stabil pe compartimentul de baterie.

Apasă pe carligul mecanismului de pliere înspre podea ridicând în același timp de tija principală de direcție în sus. Tija poate fi acum depliată.

Când tija este complet depliată, se blochează și se aude o atenționare de blocare. Acum închide maneta de siguranță, astfel încât aceasta să ajungă fixată în mecanismul de pliere.

ATENȚIE:

Nu folosi trotineta când maneta de siguranță este desfăcută. Acest lucru înseamnă că mecanismul de pliere nu este securizat și se poate plia în timpul mersului.

2. Deplierea ghidonului

Adu în poziție orizontală manerul stâng și manerul drept al ghidonului. Blochează-le în poziție cu ajutorul saibelor de pe ambele părți până când acestea se fixează la locul lor. Partea roșie de sub saibă nu ar trebui să fie vizibilă. Dacă este vizibilă înseamnă că mecanismul nu a fost securizat.

3. Reglarea ghidonului

Mecanismul telescopic al manerelor ghidonului poate fi reglat și bocat folosind o cheie rapidă. Pentru reglarea înălțimii ghidonului, trebuie să desfăci cheia rapidă și să tragi de teava ghidonului până la înălțimea dorită. Apoi strange la loc cheia rapidă când ghidonul este la înălțimea potrivită.

Fermitatea cheii rapide poate fi reglată manual cu ajutorul surubului de strângere.

Asigura-te că acesta este întotdeauna fixat ferm la locul lui.

ATENȚIE: manevrați cu grijă surubul când strângeți cheia. În cazul în care nu este strans suficient, există riscul ca ghidonul să fie îndoit în timpul frânării.

Înainte de a pleca la drum, în poziție pe loc, este bine să verifici dacă cheia este bine stransă.

4. Pornirea

Gaseste o zonă mai retrasă, departe de orice trafic, cu suficient de mult spațiu pentru a te acomoda cu noua trotinetă THE URBAN #BRLN sau #HMBRG.

Reglează-ti ghidonul în funcție de ce înălțime ți se potrivește.

Asigura-te că maneta de siguranță de pe placă este ferm fixată și că carligul a fost strans în așa fel încât să blocheze tija principală de direcție la locul ei. Ridică cricul și urcă-te pe mijlocul plăcii. Ține întotdeauna ambele mâini pe manerale ghidonului. Înainte de a circula pentru prima dată cu una dintre trotinetele THE URBAN #BRLN sau #HMBRG, mai întâi obișnuiește-te cu trotineta fără asistentă din partea motorului.

Nu porni motorul pana cand nu te simti confortabil si in siguranta. Circularea fara asistenta motorului nu va strica trotineta. Este suficient sa apesi o data scurt butonul de start si trotineta este pornita. Display-ul de afisare a bateriei se aprinde. Acum trotineta este pregatita de drum.

ATENTIE:

Din motive de siguranta, motorul nu va porni decat dupa impingerea trotinetei cu piciorul cativa pasi (caracteristica de kick start).

4. Franele

Acceleratia este dezactivata in momentul in care este apasata maneta de franare. Franele trebuie reglate in mod regulat. Iti recomandam verificarea sistemului de franare regulat fie de catre dealer-ul tau fie la un service specializat de biciclete.

CURATARE, MENTENANTA SI SERVICE

Curatarea si ingrijirea

Pentru a preveni uzura timpurie iti recomandam sa cureti si sa usuci zonele ude ale trotinetei dupa folosirea acesteia in conditii de ploaie.

- Curata cu peria orice urme de noroi ramas pe trotineta si sterge cu o carpa moale.

- Foloseste produse de curatare si mentenanta adecvate si un burete moale.

- Nu folosi niciodata solventi

- Foloseste putina apa cand cureti, de preferat ar fi o carpa moale.

- Sterge cu o carpa uda dupa indepartarea murdariei.

- Usuca cu o carpa din piele sintetica Chamois

- NU clati trotineta cu apa de la furtun sau furtun aflat sub presiune.

DUPA CURATARE:

Atentie sporita cand franezi intr-o zona ne publica. Apa de pe suprafata franelor reduce temporar performanta de franare.

Cum sa iti protejezi trotineta?

- Incarca bateria la maxim imediat dupa achizitionare.

- Cand este depozitata, incarca trotineta o data la 2 luni. Nu lasa trotineta conectata la incarcator mai mult de 24 de ore.

- Trotineta este protejata atunci cand traverseaza suprafete umede sau este stropita cu apa. Totusi, ar fi bine sa eviti contactul nenecesar cu apa.

- Bateriile sunt sensibile la diferentele mari de temperatura. Nu iti lasa trotineta parcata in soare sau in spatii unde este foarte frig. Temperatura unei incaperi este ideala pentru a depozita trotineta.

SERVICE

Acorda mare atentie si grija componentelor electrice, mecanismului de pliere si franelor. In cazul in care nu esti sigur, intreaba-ti dealer-ul sau adreseaza-te unui service de biciclete.

Dupa primii 50 de kilometri, adreseaza-te dealer-ului sau unui service specializat de biciclete pentru verificarea franelor, rigiditatea tuturor suruburilor, ghidonul trotinetei, mecanismele de pliere ale trotinetei si ale ghidonului in special. Dupa fiecare 500 km parcursi, recomandam o astfel de verificare.

O lista cu piese de schimb disponibile gasesti pe site-ul nostru www.the-urban.com. In cazul in care nu gasesti piesa pe care o cauti, te rugam sa ne contactezi telefonic.

INTREBARI FRECVENTE

Unde pot circula cu trotineta mea THE URBAN #BRLN?

Desi trotineta THE URBAN #BRLN a fost supusa unor numeroase teste conduse de institutii acreditate de testare, trotineta noastra electrica nu a primit inca avizul de a putea fi folosita legal pe drumurile publice din Germania. Din acest motiv, trotineta poate fi utilizata momentan doar pe proprietati private.

Cum se incarca trotineta mea THE URBAN #BRLN?

Baga stecherul incarcatorului intr-o priza apoi conecteaza cablul de alimentare al incarcatorului in mufa trotinetei.

Mufa de incarcare se afla langa cric, pe partea stanga a trotinetei. Pentru incarcare, indeparteaza capacul de protectie. LED-ul din dreapta se aprinde rosu cand incepe sa incarce. Odata ce bateria s-a incarcat LED-ul din dreapta se lumineaza verde si se opreste ventilatorul. Scate cablul din trotineta si apoi scoate stecherul din priza. Dupa incarcare nu uita sa fixezi la loc capacul de protectie al mufei, astfel incat sa nu ajunga umezeala, apa sau murdarie in mufa. Asigura-te ca incaperea unde sta la incarcat este suficient de aerisita si uscata si urmeaza aceste instructiuni:

- Nu lasa trotineta conectata la incarcator mai mult de 24 de ore

- Nu lasa incarcatorul conectat in priza mai mult de 24 de ore.

- Incarca trotineta cel putin odata la fiecare 60 de zile si plimba-te cu ea.

- Nu lasa niciodata trotineta cu bateria golita complet mai mult de 24 de ore. Acest lucru va preveni o descarcare complete cu deteriorarea iremediabila a bateriei.

Nu folosi incarcatorul daca observi deteriorari la cablu sau la incarcator in sine.

Dupa incarcare, in cazul in care trotineta ramane conectata la incarcator, se va aprinde si se va stinge pentru cateva secunde. Acest lucru nu reprezinta un defect. Indica faptul ca celulele individuale ale bateriei sunt incarcate incet. Totusi, asigura-te ca trotineta nu este conectata la incarcator pentru mai mult de 24 de ore.

Pot sa iau trotineta THE URBAN #BRLN la bordul unui avion?

Daca ai voie sa iei cu tine trotineta THE URBAN #BRLN in avion difera de la companie aeriana la companie aeriana si la politicile individuale ale acestora. Aceasta intrebare trebuie clarificata cu respectiva companie aeriana.

Motorul scoate un zgomot ciudat, ce poate fi?

Zgomotele neobisnuite ale motorului pot avea diferite cauze.

Motorul a fost suprasolicitat datorita unei pante prea abrupte, datorita unei sarcini prea grele sau a caldurii? Aceste aspecte pot cauza supraincalzirea motorului si acesta poate emite zgomote mai mari decat in mod obisnuit. Iti poti proteja motorul daca la plecare te ajuti de cateva ori de celalalt picior care nu sta pe placa pentru a prinde un pic de viteza pana sa te folosesti de acceleratie. Acest lucru scade si consumul bateriei, crescand in acelasi timp si autonomia trotinetei.

Ce trebuie sa fac in cazul in care se slabesc franele?

Franele sunt esentiale si vitale pentru propria ta siguranta. Orice modificare a felului in care acestea functioneaza trebuie remediata. Cel mai des intalnit motiv pentru o schimbare a modului de franare o reprezinta umezeala pe discul de frana. Este posibil ca apa sau detergentul sa fi ajuns la frane. In acest caz, circula cu grija cu trotineta pentru cateva sute de metri, franand usor in mod repetat. Astfel apa dinaintea se va evapora datorita caldurii emanate de frana si franele isi vor reveni la normal. Placulele de frana se uzeaza la un moment dat. Acest aspect poate reprezenta un motiv de franare mai slaba. Poti regla franele cu ajutorul surubului de pe maneta de franare. In cazul in care problema franelor nu se remediaza, adreseaza-te unui atelier de reparatii biciclete. Te rugam sa retii ca franele tin de siguranta ta. Nu ne asumam nici o raspundere pentru consecintele datorate franelor reglate necorespunzator.

Trotineta mea THE URBAN #BRLN nu porneste. Ce pot sa fac?

Mai intai tine apasat butonul de pornire/oprire pentru cateva secunde. Daca il apesi foarte scurt, atunci trotineta nu va porni. Apoi verifica daca bateria este incarcata. Se poate ca incarcatorul sa nu fi fost conectat bine in mufa de incarcare, sau ca acesta sa fi fost defect si sa nu fi incarcat trotineta deloc. Pentru mai multe informatii: la sectiunea Cum imi incarc trotineta? Trotineta este dotata cu functia de kick-start. Trebuie sa dai de cateva ori din piciorul care nu sta pe placa ca acceleratia sa fie activata. In cazul in care aceste sfaturi nu te ajuta, adreseaza-te dealerului tau THE URBAN #BRLN sau Serviciului Clienti.

Incarcatorul nu incarca trotineta. Care poate fi motivul?

- Incarcatorul nu este conectat la o priza.
- In prize nu este curent; prizele care se afla in garaje de obicei nu au curent in ele sau trebuie pornite de la intrerupatorul de lumina)
- Cand este bine bagat in priza si conectat, LED-ul de pe incarcator trebuie sa se aprinda rosu cand trotineta se incarca.
- Mufa cablului de alimentare (dintre incarcator si baterie) nu este bine fixata in incarcator.
- Mufa cablului de alimentare (dintre incarcator si baterie) nu este fixata in mufa de incarcare a trotinetei.

Cum imi pot proteja trotineta impotriva unui furt?

Trotineta THE URBAN #BRLN este mica si usor de manipulat, astfel incat o poti lua cu tine cam oriunde. In cazul in care trotineta trebuie sa ramana afara, asigur-o cu o incuietoare sau un antifurt cu cablu sau U-lock care sunt folosite de obicei pentru biciclete. Pentru mai multe detalii privind nivelul de siguranta al incuietorii, vezi informatiile puse la dispozitie de catre producator.

Cum imi spal / intretin trotineta THE URBAN #BRLN?

Ca si in cazul oricarui alt vehicul, poti prelungi durata de viata a trotinetei tale THE URBAN #BRLN curatand-o constant. Trotineta este fabricata din aluminiu, metal care se caracterizeaza prin o greutate usoara, robustete si anti coroziune. Doar suruburile sunt realizate din otel si au un strat de zinc pentru protectie impotriva ruginii. In cazul in care stratul protector este deteriorat, atunci poate aparea rugina in acele locuri, aspect care poate fi prevenit cu o mentenanta regulata. Iata cateva sfaturi de curatare si intretinere:

- Foloseste produse potrivite de curatare si mentenanta precum si un burete moale
- Foloseste o perie de curatare, cu peri moi, pentru a ajunge si in locurile cu aces mai dificil.
- Nu folosi un burete cu suprafata abraziva. Aceasta va deteriora vopseaua de pe trotineta.
- Nu folosi niciodata solvent
- Nu indrepta niciodata un jet puternic de apa pe trotineta.
- Dupa curatare, sterge toate suprafetele cu o carpa moale pentru indepartarea oricaror urme lasate de produsele de curatare.
- Usuca folosind o carpa din piele sintetica chamois.
- Pliaza trotineta pentru curatarea mecanismului de pliere.
- Lubrifiaza regulat mecanismul de pliere cu un spray lubrifiant.

DUPA SPALARE:

Apa ramasa pe suprafetele de franare poate reduce performanta de franare. De aceea este indicat sa efectuezi cateva manevre de franare usoare pana cand atingi din nou performanta maxima de franare.

Am o problema cu trotineta mea THE URBAN #BRLN – cine ma poate ajuta?

In cazul in care ai vreo problema cu trotineta THE URBAN #BRLN, adreseaza-te dealerului tau de la care ai achizitionat trotineta sau unui service specializat de reparatii biciclete. Si noi dispunem de un service specializat. In cazul in care putem oferi asistenta, o vom face cu placere. Impreuna cu tehnicienii nostri vom face totul posibil sa iti rezolvam problema.

Pot sa circul cu trotineta THE-URBAN pe ploaie sau pe suprafete ude?

In mod normal, da. Totusi: iti recomandam sa nu folosesti trotineta THE URBAN #BRLN sau #HMBRG pe suprafete ude. Pe de-o parte riscul de accidentare creste (distanțe mai lungi pentru franare, alunecarea in curbe) pe de alta parte apa care poate deteriora sistemul de actionare electrica sau sistemul de franare.